



# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## **АППАРАТ ФОРМОВОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРИКАДЕЛЕК**

**МОДЕЛИ:**

**CP-MBM280, CP-MBM280F**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....                     | 3 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ .....                   | 3 |
| 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....    | 3 |
| 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ..... | 3 |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....    | 4 |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....                  | 4 |
| 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....          | 4 |
| 8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....       | 4 |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для производства шариков различного диаметра из мясного, рыбного или любого другого фарша с добавлением специй и приправ. На выходе получаются хорошо знакомые нам фрикадельки, а также можно изготавливать все больше набирающие популярность фалафели.

## 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет  $\pm 10\%$ .

3. Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо очистить все части оборудования, соприкасающиеся с пищей.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

### **ВАЖНО:**

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

## 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Модель                              | CP-MBM280      | CP-MBM280F     |
| Форм-фактор                         | настольный     | напольный      |
| Мощность, Вт                        | 1100           | 1100           |
| Напряжение, В                       | 220            | 220            |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1420           | 1420           |
| Производительность, шт/мин          | 230            | 230            |
| Возможные диаметры заготовок, мм    | 16, 18, 22, 26 | 16, 18, 22, 26 |
| Габариты, мм                        | 750x450x820    | 690x380x1230   |
| Масса, кг                           | 55             | 66             |

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите питание. Установите матрицу необходимого диаметра. Загрузите подготовленный фарш в бункер загрузки. Включите оборудование с помощью переключателя на боковой поверхности корпуса.

Завершив работу, выключите переключатель питания и обесточьте оборудование. Проведите очистку оборудования. Затем тщательно вытрите его сухой тряпкой или полотенцем и просушите.

## 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. п 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

7.1 Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

7.2 Промойте детали и составные части, соприкасавшиеся с пищей, и очистите их от остатков продуктов.

7.3 Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

## 8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.